

Precauciones:

1. Utilice la carga completa del dispositivo antes de volver a recargarlo.
2. Durante la carga, verifique que los conectores estén correctamente enchufados.
3. Cuando la carga esté completa retire el dispositivo de la fuente de alimentación.

Seguridad:

El dispositivo posee un sistema de protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

BULL

BATERÍA PORTÁTIL



KARSEN
ACCESORIOS

Cómo cargar este producto:

1. Utilice toda la carga del dispositivo antes de realizar la primera recarga;
2. Conecte el dispositivo a una fuente de energía. La luz indicadora de carga comenzará a titilar, anunciando que el dispositivo se está cargando.
3. Existen dos formas de carga: vía USB o directo a la corriente. Para USB utilice el cable proporcionado con el producto; para la carga por corriente alterna necesitará un adaptador de USB a 220V, que no está suministrado con el producto adquirido. Observación: no recomendamos cargadores turbo.

Mantenimiento:

1. Este producto posee un diseño que facilita la portabilidad. El mantenimiento adecuado del mismo alargará la vida útil del dispositivo.
2. Por favor manténgalo en lugares secos. El contacto con líquidos hará corroer las partes electrónicas;
3. No exponga el producto al calor excesivo. Altas temperaturas pueden reducir la vida útil, dañar la batería, deformar los componentes o incluso explotar.
4. No permita que el producto se golpee.
5. No intente desarmar el producto.