

# MILEY

## AURICULARES INALÁMBRICOS



Recomendamos que lea este manual antes de comenzar a utilizarlos, para aprovechar al máximo sus beneficios.

### ESPECIFICACIONES

Auriculares inalámbricos, canales individuales izquierdo y derecho y audio **HIFI**. Los auriculares se pueden conectar por separado o juntos.

Versión inalámbrica	V 5.0 + EDR (ultra bajo consumo)
Modo inalámbrico	A2DP1.3 / HFP1.6 / HSP1.2 / AVRCP1.6 / D11.3
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Alcance inalámbrico	7 - 10 m
Capacidad de batería	Batería de litio recargable de 45 mAh
Estuche de carga	350 mAh
Tiempo de reproducción	Música 2 - 3 horas
Tiempo de conversación	Llamadas 2 - 3 horas
Tiempo de carga	1 - 2 horas

1

### CÓMO CARGAR

1. Para usar por primera vez, cargue completamente la caja de carga con los auriculares dentro.
2. Conecte la caja de carga, con el cable de carga, a un adaptador de corriente USB o a una computadora.
3. Tiempo de carga: 1 - 2 horas.
4. Cuando oiga "batería baja", vuelva a colocar los auriculares en la caja de carga.

Nota: La caja completamente cargada puede recargar los auriculares entre tres y cuatro veces.

### ENCENDER

- **Auriculares dentro de la caja de carga:** presione el botón  en la parte posterior de la caja de carga.
- **Auriculares fuera de la caja de carga:** presione durante 5 segundos cada uno de los auriculares para encenderlos.

### APAGAR

- Coloque los auriculares en la caja de carga, se apagarán automáticamente y comenzarán a recargarse.
- Auriculares fuera de la caja de carga: presione durante 5 segundos cada uno de los auriculares para apagarlos.
- Los auriculares se apagarán automáticamente si no se conectan a un dispositivo durante 5 minutos.

2

### CÓMO EMPAREJAR

1. Encender la caja de carga con los auriculares dentro.
2. Abra la tapa superior de la caja y retire los auriculares. Los auriculares se emparejarán entre ellos automáticamente.
3. Emparejar con otros dispositivos: abra la configuración bluetooth en su dispositivo, busque el nombre **Miley** y selecciónelo para vincular.

Nota: para emparejar individualmente a distintos dispositivos, encienda uno de los auriculares y vincule con un dispositivo, luego repita lo mismo con el otro auricular.

### FUNCIONES TOUCH

Área touch: en la parte superior de los auriculares.

1. Pausar música: toque 1 vez cualquiera de los auriculares (derecho o izquierdo). Para continuar vuelva a tocar 1 vez.
2. + Volumen: toque pausadamente 2 veces **auricular IZQ.**
3. - Volumen: toque pausadamente 2 veces **auricular DER.**
4.  Canción: toque pausadamente 3 veces **el auricular IZQ.**
5.  Canción: toque pausadamente 3 veces **el auricular DER.**
6. Llamadas: toque 1 vez para responder o mantenga presionado para rechazar.
7. Asistente de voz: mantenga presionado durante 2-3 seg.
8. Los auriculares poseen reconexión automática.

3

### RECOMENDACIONES

- No ejerza presión excesiva sobre los auriculares.
- Manténgalos alejados de la humedad y el calor.
- Manténgalos alejados de Wifi, enrutadores u otros equipos de transmisión de alta frecuencia para evitar interrupciones y/o cortes.
- Utilice los auriculares dentro de su rango de funcionamiento (7-10 m). Funcionarán mejor sin obstáculos entre dispositivos.



4